Manual de puesta en marcha de antenas para vehículos CB/FM/GPS.

1. Introducción

Estimado Cliente! Gracias por comprar en TME! Cuidando el medio ambiente, le presentamos este manual de usuario abreviado. Antes de comenzar el trabajo con el equipo, lea atentamente este manual. Visite nuestra web: www.tme.eu. Las ilustraciones en este manual son explicativas y pueden ser diferentes del artículo real. No cambian las características básicas del mismo.

2. Destino

El equipo está destinado para comunicarse con radio/radioteléfonos CB.

3. Primera puesta en marcha y uso

- Coloque la antena en el hueco preparado para ello en la carrocería utilizando la bola de montaje o, en caso de antenas interiores, pegue firmemente a la luna o al salpicadero.
- Conecte los conectores de la antena a sus tomas correspondientes.
- En caso de antenas con amplificador, conecte el cable de alimentación a la salida de la radio que normalmente es azul y se indica como “remote”.
- En caso de antenas CB, una vez montada la misma, sincronícela utilizando reflectometro o analizador de antenas.

4. Precauciones

- Conecte solamente a la instalación de coche con la tensión de 12V.
- No se debe quitar la cascara.
- Mantenga la polarización.
- Utilizar de acuerdo con su uso previsto.
- La antena debe estar fijada de forma segura para evitar su caída durante el trayecto.
- La antena no puede sobresalir del contorno del vehículo de otra manera que verticalmente.
- Si no sincroniza la antena puede provocar daños en el amplificador del radioteléfono CB.

Electronic Components

Transfer Multisort Elektronik S.L.U.

Calle Rejas, 2 28821 Coslada (Madrid) España, tel. (0034) 911 234 771, tme@tme.eu, tme.eu

NIF:B86824695, ESB86824695, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo: 31394 Folio: 173 Sección: 8 Hoja: M 565108 Inscripción: 1